

PROCEDIMIENTO PARA APLICAR TEXTUCO® PARA AFINAR

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe ser: Firme, sólida, estable, nivelada, limpia y sin problemas de humedad.
- Selle la superficie con una dilución 3 a 1 de **PEGACRYL®** con agua . Con esto: Se incrementará el tiempo de trabajo, se promoverá la adherencia, se evitará la formación de burbujas en el acabado y habrá una capa impermeable entre la superficie y el estuco.
- En caso de que el muro ya este hecho y tenga irregularidades quítelas o resánelas. El resane lo puede hacer con Cemento Pulidor Fixol®

2. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- En un recipiente limpio verter de 4 a 5 litros de agua limpia y agregar un bulto del producto a utilizar.
- Mezclar hasta obtener una pasta suave y libre de grumos.
- Dejar reposar por 10 minutos y volver a mezclar, en este momento el estuco está listo para utilizarse.

3. APLICACIÓN DE UN ACABADO FINO

- Aplicar con una llana una capa de material ejerciendo presión para que salgan las burbujas de aire.
- Dejar secar.
- Dar el acabado con una plana de madera o esponja SIN poner el agua.
- Ponga una capa de al menos 2 mm.

RECOMENDACIONES

- Solo adicione agua.
- No exceda la cantidad de agua.
- Mantenga el producto en un lugar seco.
- Si va a pintar sobre el acabado selle con **PEGACRYL® PARA SUPERFICIES ALCALINAS** para evitar la formación de salitre.
- Este producto no impermeabiliza el muro.

Adhesivos Fixol SA de CV se responsabiliza en hacer un producto de alta calidad. La empresa no se hace responsable de fallas, puesto que el usuario maneja y aplica el producto. El usuario es responsable de que la aplicación sea llevada a cabo conforme a las instrucciones impresas en el envase. En caso de que hubiera una falla imputable al producto, la empresa se limitará a reponer el material defectuoso. Al comprar este producto, el cliente acepta estos términos.